

Android

スマートフォン初心者編



# 電話のかけ方・ カメラの使い方



1

令和5年5月

## 目次

### 1. 電話のかけ方

1-A 電話番号を直接入力してかける.....	P4
1-B 着信履歴を使ってかける.....	P6
1-C 電話帳(連絡先)からかける.....	P7
1-D 電話の受け方.....	P8
1-E 不在着信のあった場合のかけ直し方.....	P9
1-F 新しく連絡先を登録する.....	P10
1-G 着信履歴に残っていた通話先を登録する.....	P11

### 2. カメラの使い方

2-A 写真を撮ろう.....	P13
2-B 自撮りをしてみよう.....	P14
2-C さまざまな操作機能.....	P15
2-D 撮った写真を見る.....	P16
2-E 写真の削除.....	P17
2-F QRコードの読み取り.....	P18



# 1

## 電話のかけ方



# 1-A 電話番号を直接入力してかける


番号を入力してかける方法です。

掲載機種 : Xperia AceⅢ  
対応OS : Android12  
アプリのバージョン : 23.0


**1** 「受話器」の形のアイコンを押します



**2** 画面下部に出てくるキーパッド  を押す



**3** 電話番号を押して入力します



**4** 電話番号を入力後緑色の受話器マークを押して発信します


# 1-A 電話番号を直接入力してかける

※表示については各メーカーによって異なります。


**5** 「接続しています」が時間の表示になると電話がつながります



\*スピーカーモードを使うと、音声は本体下部のスピーカーから発せられるため、スマートフォンから耳を離して通話ができます。



**6** 電話を切る時は赤い受話器のアイコンをタップして下さい



# 電話のかけ方

## 1-B 着信履歴を使ってかける

いままで来た着信履歴を使ってかける方法です。


**1** 「受話器」の形のアイコンを押します



**2** 着信履歴（時計のマーク）を押す




**3** かけたい相手の横の受話器のマークを押せば電話がかかります



# 1-C 電話帳（連絡先）からかける

電話帳（連絡先）からかける方法です。


**1** 電話の機能を起動し  
連絡先  を押す  
連絡先



**2** かけたい相手の  
名前を押す



**3** 表示された電話番号横の  
受話器のマーク  を  
押せば電話がかかります



# 1-D 電話の受け方

1

スマートフォンを操作中に  
電話がかかってきたら  
緑色の「電話に出る」を押せば  
電話に出られます

2

スリープモードの時に  
かかってきたら  
緑色の受話器マークを  
上にスライドすると  
電話に出られます


機種によって  
②の画面時に  
「メッセージを送信」の表示  
がでる場合もあります。

※機種によって表記が異なります

1



2



機種によって「応答」表記の場合あり

# 1-E 不在着信のあった場合のかけ直し方

不在着信の相手にかけなおす方法です。


**1** 「電話」アイコンを押す



**2** 「通話履歴」を押す




**3** 不在着信内容を確認して真横の受話器ボタンを押す



# 1-F 新しく連絡先を登録する

連絡先に新しく連絡先を登録する方法です。

**1** 電話の機能を起動し  
連絡先  を押す  
連絡先



**2** 「新しい連絡先を作成」  
を押す



**3** 名前等の登録情報を記入  
したら **4** 「保存」を押す




# 1-G 着信履歴に残った通話先を登録する

着信履歴に残った通話先を使って登録する方法です。

- 1** 電話の機能を起動し  
通話履歴  を押す  
通話履歴



- 2** 登録したい相手を選  
択し、押す



- 3** 「新しい連絡先を作成」を  
押すと登録画面に移るので  
同様に登録してください



# 2

## カメラの使い方



## カメラの使い方 2-A 写真を撮ろう

カメラ機能には、本体上部に自分を撮影できる前面カメラと通常の背面カメラが搭載されています。撮影した写真・動画などは、「フォト」や「ギャラリー」、「アルバム」に保存されます。

1

「カメラ」アイコンを  
タップします

2


撮影したいものに  
スマートフォンを向けます

3

「シャッターボタン」を  
押します

4

画面を2本の指で広げること  
により画像を拡大できます



カメラのバージョン : 2.04.096(1-00)

## 2-B 自撮りをしてみよう

前面カメラを使って自撮りをしてみましょう。

①

カメラのマークを  
タップしカメラの向きを  
背面から前面に変えます

②

スマートフォンを  
やや斜め上にあげると  
上手く撮れます

③

「シャッターボタン」を  
押します



# 2-C さまざまな操作機能

カメラ機能は、各メーカー、機能の更新状況によってかなり異なります。



各メーカーによって形が異なります

1 背面カメラと  
前面カメラの切り替え



2 シャッターボタン



3 フラッシュの  
オフ/オン/オート



ビデオに切り替え



# カメラの使い方

## 2-D 撮った写真を見る

今までに撮った写真を見てみましょう



「Googleフォト」バージョン：  
6.35.0.528633447

1

ギャラリーやアルバム、  
フォト  を押す  
※機種によってアプリが  
異なります

2

写真が一覧で  
表示されますので、  
確認したい写真を押せば  
大きく表示されます



# カメラの使い方

## 2-E 写真の削除



### 不要な写真を削除しましょう

1

写真の一覧より  
不要な写真を押して  
画面に大きく表示します。

2

ゴミ箱のマークの  
「削除」のボタンを押すと  
写真の削除が完了します



# 2-F QRコードの読み取り

QRコードを読み取る方法です。 ※機種によって方法が異なります

**1** カメラ機能を起動し、  
枠内にQRコードを収める



**2** 画面上部に現れる  
表示を押す



**3** 押した後に、  
画面が切り替われば成功

